



Home Gateway jellemzői

Tipus:	TG2492
DOCSIS verzió:	3.0

Leírányú csatornák: Sávszélesség:	24 összekapcsolható, maximum 1,2 Gbps
--------------------------------------	--

Visszirányú csatornák: Sávszélesség:	8 összekapcsolható, maximum 240 Mbps
---	---

LAN (ethernet) csatlakozó:	4 db gigabites
-------------------------------	----------------

WiFi specifikációk:*	3x3 MIMO 5GHz WiFi, 20/40/80 MHz mód
----------------------	---

WiFi frekvencia: (egyidejű)	2.4 GHz (2x2) IEEE 802.11n AP, 5.0 GHz (3x3) IEEE 802.11ac AP
--------------------------------	--

Testreszabható tűzfal biztonsági szintek:	Behatolás érzékelés és megelőzés (DoS, SYN Flood, Death of Ping), eszközszétválasztás SSID-nként
---	--

Szülői felügyelet:	URL és tartalom szűréssel
--------------------	---------------------------

Telefon csatlakozók:	2 db
----------------------	------



*A vezeték nélküli konfiguráció az ügyfelek igényeihez igazítható.

Mi az a Home Gateway és mire képes?

Kábelmodemmel egybeépített, internetkapcsolat megosztásra alkalmas eszköz, amely képes kiváltani a külön eszközként megvásárolható WiFi routereket.

✓ **Nagy sebességű adatátvitelt biztosít** a gigabites belső hálózati csatlakozásain, alkalmas a jelenlegi és jövőbeni csomagok által igényelt sávszélesség kiszolgálására.

✓ A legkorszerűbb vezeték nélküli szabványoknak is megfelelő **WiFi hozzáférési pontként tud működni**. A legújabb vezeték nélküli eszközöket is ki tudja szolgálni stabil, megbízható WiFi jellel.

✓ Speciális dual band technológiájának köszönhetően **minden engedélyezett WiFi frekvencián képes kommunikálni**, akár egyidőben is kapcsolatot biztosít a régebbi és az újabb eszközök számára, így megakadályozza azt, hogy régi eszközök lelassítsák az újakat.

✓ **Fejlett biztonsági lehetőségekkel rendelkezik**, amelyekkel megakadályozza az illetéktelen hozzáférést. **Titkosított adatátvitelre** képes már a kapcsolatfelvétel pillanatától.

✓ **Szülői felügyelet** bekapcsolásával megakadályozza a nem kívánt tartalmak elérését.

✓ Egyszerű eszközökkel segíti a belső hálózat egyes eszközeinek kívülről történő elérését.

Figyelem! Ezzel a belső hálózat biztonsága csökken!

ARRIS TG2492

Home Gateway



info@tarr.hu

1223

tarr.hu



Beállítási útmutató

Csatlakoztassa a számítógépét egy UTP kábellel az Arris TG2492 Home Gateway egyik LAN csatlakozójához, vagy kapcsolódjon a routerhez vezeték nélküli kapcsolattal, a jelszó megadásával. **A router a gyári alapbeállításával azonnal alkalmas az internetkapcsolat megosztására!**

WiFi kapcsolódási magyarázat

Az alábbi címke a modem oldalán található.

Network Name (SSID) 2.4GHz: ARRIS-0X0X	→ 2.4 GHz-es hálózat neve
5GHz: ARRIS-0X0X-5G	→ 5 GHz-es hálózat neve
PSK: 0000X00X0X0X00	→ WiFi jelszó (Pre-Shared Key)
Security Mode: WPA2-PSK(AES)	→ Titkosítás típusa
WPS PIN: 00000000	→ PIN-kód WPS csatlakozáshoz*




*Csak arra alkalmas eszközökkel lehet kezdeményezni.

Beállítások módosítása

Egy böngésző program címsorába gépelje az eszköz IP-címét, és nyomja le az Enter gombot a billentyűzeten.

Gyári alapállapotban az IP-cím: 192.168.0.1
Felhasználói név (User Name): admin
Jelszó (Password): password



A jelszó helyes megadása után teljeskörűen elérhető a kezelőfelület, megjelennek a router menüpontjai.

Az első bejelentkezés után a router jelszavát célszerű megváltoztatni a Password menüpontban!

Figyelmeztetés! A router szakszerűtlen beállítása az internetkapcsolat működésében fennakadásokat okozhat, a biztonsági szint csökkenését idézheti elő, ezért mindig kellő körültekintéssel járjon el!

WiFi beállítás

A routerben alapbeállításban működik a 2.4 GHz-es és az 5 GHz-es WiFi hozzáférési pont is.


Sűrűn lakott területeken jellemzően a 2.4 GHz-es tartomány telített, ezáltal a **közelbi WiFi eszközök egymást zavarhatják**. A routerrel kényelmesen felderíthető, hogy milyen közelbi eszközök okozhatnak esetleg zavart az átvitelben.

A „**Wireless 2.4**” menüpontban kattintson a „**Active Access Points**” gombra. A scan gombra kattintva megjeleníti a közelbi WiFi eszközök csatornafoglalási adatait. Mindenképpen olyan csatornát válasszon, ahol a lekérdezés szerint nem forgalmaz másik eszköz, vagy nagyon alacsony jelerősséggel látható.

Ha a 2.4 GHz-es tartományban nincs szabad csatorna és 5 GHz-es frekvencián működő eszközei is vannak, javasolt az 5 GHz-es hozzáférési pontra csatlakozni.

Az 5 GHz-es AP-t nem célszerű a 112-es csatorna fölé állítani.

Gombok és Csatlakozások



Haladó beállítások

Szükség lehet a belső hálózatra telepített egyes eszközökön futó szolgáltatások külső hálózathoz történő elérhetőségének biztosítására. A router „**Firewall**” menüjében a „**Virtual Servers/Port**” almenüben van lehetőség egy vagy több port átírására a belső hálózaton működő eszköz vagy eszközök IP-címére. Például, ha a lakásban **kamerarendszer** van telepítve, a kameraképek külső hálózathoz való megtekintéséhez szükség lehet erre a funkcióra.

Olyan szolgáltatás, ami sok port megnyitását követeli meg, vagy előre nem definiálható, esetleg véletlenszerűen megnyitott portokat igényel, **beállítható DMZ hostként**.

Saját router csatlakoztatása a Home Gatewayhez

Saját router csatlakoztatása bizonyos esetekben indokolt lehet. Ilyen esetben arra kell figyelni, hogy a router belső hálózati **IP-cím tartománya** és az Arris TG2492 Home Gateway IP-tartománya **különbözzön egymástól!**

Router mód és Bridge mód közti különbség

Router módban a szolgáltató által kiosztott publikus IP-címet az Arris TG2492 Home Gateway internet portja kapja meg. A rá csatlakoztatott eszközök belső hálózati (privát) IP-címmel rendelkeznek. **A router tűzfala védi a belső hálózatot**, és az egyes gépeket elrejti az interneten kommunikáló (esetlegesen rosszindulatú) számítógépek elől.

Az Arris TG2492 Home Gateway alapbeállítása módosítható, kikapcsolhatók a fentebb részletezett funkciók és **egyszerű modemként, ún. bridge módban is működhet**.

Bridge üzemmódban az Arris TG2492-ben **kikapcsolásra kerül a WiFi**, nem fog IP-címet kiosztani a belső hálózat számára, a belső hálózathoz érkező IP-cím kéréseket ki fogja engedni az internetre. Bridge üzemmódban a szolgáltató által kiosztott egy darab publikus IP-címet a modemre csatlakoztatott eszköz kapja meg.

Az internet kapcsolat megosztását az előfizető saját eszközének kell végeznie, minden biztonsági és egyéb beállításokat abban kell konfigurálni.